

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษา เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร

ห้อง EN1201 EN1202 EN1203 EN1204 EN1205

วันที่ เดือน 20 ส.ค. 2564 พ.ศ.

งานพิมพ์
งานวิชาการ
บริหารทั่วไป

ลำดับ	รายการ	1		2		3		4		5		6	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	เช็ดและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก							✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ทำความสะอาดกระดาษจากวางต้นฉบับและฝาปิดต้นฉบับด้านในเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันโดยใช้น้ำอุ่นและสะอาดเท่านั้น ถ้าสกปรกมากให้ใช้ผ้าชุบน้ำพอเปียกชื้นทำความสะอาดเพียงอย่างเดียว ห้ามใช้ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน หรือสารละลายอื่น ๆ อย่างเด็ดขาด							✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจเช็คสายไฟ ปลั๊กไฟที่ใช้กับเครื่อง							✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจเช็คระดับหมึกพิมพ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม							✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ทำความสะอาดลูกกลิ้งหมุนกระดาษ (Roller) วิธีทำความสะอาด ใช้น้ำยาทำความสะอาดหาซื้อได้จากร้านขายเครื่องปริ้นหรือร้านหมึกปริ้นเตอร์ทั่วไป โดยฉีดน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียลงกระดาษหนาแบบหมาด ๆ จากนั้นป้อนเข้าไปใน Printer และ Feed กระดาษออกมา ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง จากนั้นจึงป้อนกระดาษธรรมดาและ Feed ออกมาอีกครั้งเพื่อซับลูกกลิ้งให้แห้ง							✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Update Driver และ Software							✓	✓	✓	✓	✓	✓

- เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารต้องใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ลำดับที่ 1-5
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เอกสาร ลำดับที่ 1-6
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการตรวจเช็ค/บำรุงรักษา	
✓	ปกติ
✗	ผิดปกติ

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(.....) 025

วันที่ 20 ส.ค. 2564

(.....) (นางสาวรัตนิวรรณ ทอนแสง)

ผู้ควบคุมงาน

วันที่ 20 ส.ค. 2564

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษา เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร

ห้อง EN1201 EN1202 EN1203 EN1204 EN1205

วันที่เดือน..... 20 ส.ค. 2564 พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	1201										
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	เช็ดและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก	✓	✓									
2	ทำความสะอาดกระจกวางต้นฉบับและฝาปิดต้นฉบับด้านในเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันโดยผ่านุ่มและสะอาดเท่านั้น ถ้าสกปรกมากให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำพอเปียกขึ้นทำความสะอาดเพียงอย่างเดียว ห้ามใช้ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน หรือสาละลายอื่น ๆ อย่างเด็ดขาด	✓	✓									
3	ตรวจเช็คสายไฟ ปลั๊กไฟที่ใช้กับเครื่อง	✓	✓									
4	ตรวจเช็คระดับหมึกพิมพ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	✓	✓									
5	ทำความสะอาดลูกกลิ้งหมุนกระดาษ (Roller) วิธีทำความสะอาด ใช้น้ำยาทำความสะอาดหาซื้อได้จากร้านขายเครื่องปริ้นหรือร้านหมึกปริ้นเตอร์ทั่วไป โดยฉีดน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียลงกระดาษหนาแบบหมาด ๆ จากนั้นป้อนเข้าไปใน Printer และ Feed กระดาษออกมา ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง จากนั้นจึงป้อนกระดาษธรรมดาและ Feed ออกมาอีกครั้งเพื่อซับลูกกลิ้งให้แห้ง	✓	✓									
6	Update Driver และ Software	-	-									

- เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารต้องใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ลำดับที่ 1-5
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เอกสาร ลำดับที่ 1-6
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการตรวจเช็ค/บำรุงรักษา	
✓	ปกติ
✗	ผิดปกติ

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(.....
Arv.....)

วันที่..... 20 ส.ค. 2564

(.....
รองคณบดีวิศวกรรมฯ.....)

วันที่..... 20 ส.ค. 2564

ผู้ควบคุมงาน